

Notice d'utilisation : Épandeur mécanique avec masse

1. Installation sur le support

- **Positionnement** : Posez l'ensemble du système sur le bateau.
- **Fixation** : Utilisez exclusivement les points de fixation prévus à cet effet pour garantir la stabilité du mécanisme pendant l'opération.

2. Chargement de la masse

- **Placement** : Posez le plomb bien à plat dans la benne.
- **Orientation** : Veillez à respecter le **sens vertical** lors de la pose pour assurer un largage fluide.

3. Armement du mécanisme

- **Activation** : Enclenchez le système en poussant la **vis M4** vers la droite.
- **Préparation** : Effectuez une dizaine de rotations du bol manuellement.
- **Attention** : Si vous sentez une résistance, **ne forcez pas**. Un blocage indique généralement un surplus de tension.



4. Fonctionnement du largage

- Le système est conçu pour être automatisé par la gravité : dès l'ouverture de la trappe, la chute du plomb libère l'énergie et active l'épandage de manière synchronisée.
- Ouvrir la trappe d'un seul coup grande ouverte.